

Dhea 1, 1.5 kVA

Operating and Maintenance Manual Manuale di uso e manutenzione



Part. LE05741AA-07/12-01 GF



Dhea 1, 1.5 kVA EN ENGLISH 3 ITALIANO 27

Index

| 1 | Intr | Introduction | | |
|---|-------------------------------------|---|----|--|
| 2 | Con | Conditions for use | | |
| | 2.1 | Structure | 5 | |
| | 2.2 | Battery pack | 6 | |
| | 2.3 | UPS Dhea 1000VA | 6 | |
| | 2.4 | UPS Dhea 1500VA | 7 | |
| 3 | Inst | tallation | 8 | |
| | 3.1 | UPS DHEA 1000VA | 8 | |
| | 3.2 | UPS DHEA 1500VA | 8 | |
| | 3.3 | Contact outputs | 9 | |
| 4 | Оре | Operation | | |
| | 4.1 | Informations provided by the display | 10 | |
| | 4.2 | Operating procedure | 10 | |
| | 4.3 | Customising the UPS operating mode | 11 | |
| 5 | Mai | in menu | 12 | |
| | 5.1 | UPS Status | 12 | |
| | 5.2 | Config. UPS | 14 | |
| | 5.3 | Events | 18 | |
| | 5.4 | Programming | 19 | |
| | 5.5 | Tools | 19 | |
| 6 | Visual and acoustic warning signals | | | |
| | 6.1 | Connection | 20 | |
| | 6.2 | UPS diagnostic software | 20 | |
| | 6.3 | Battery test | 20 | |
| 7 | Pos | ssible problems and solutions | 21 | |
| 8 | Technical Specifications | | | |
| | 8.1 | Construction specifications | 22 | |
| | 8.2 | Environmental specifications | 22 | |
| | 8.3 | Nominal input voltage | 22 | |
| | 8.4 | Output wave form | 23 | |
| | 8.5 | Electrical output specifications with mains operation | 23 | |
| | 8.6 | Electrical output specifications with battery operation | 24 | |
| | 8.7 | Battery operation | 24 | |
| | 8.8 | Bypass Specifications | 25 | |
| | 8.9 | Electro-mechanical | 25 | |
| 9 | Rou | utine maintenance | 26 | |
| | 9.1 | Cleaning | 26 | |
| | 9.2 | Cleaning the cabinet | 26 | |
| | 9.3 | Cleaning the air vents | 26 | |



1. Introduction

Congratulations on your choice to purchase a LEGRAND® UPS!

This manual contains information regarding the safety, installation and operation of the Dhea series of Uninterruptible Power Supplies manufactured by LEGRAND®.

We recommend you read this manual carefully before proceeding to install your Uninterruptible Power Supply and then to follow its instructions scrupulously.

The Dhea series of UPS have been designed principally for use in civilian, industrial and electro-medical applications; however, it is important to establish if there are particular regulations that apply to the latter application in the country where the UPS is to be used.

Should there be a problem with the UPS, we recommend reading this manual before contacting your service centre: the section on 'Possible problems and solutions' can help resolve the majority of potential difficulties experienced during the use of UPS.

Important

We recommend you to keep the equipment's packaging materials, as they can be useful should the need arise to send the product back for repairs.


Damage caused by inadequate packaging of the UPS during transport is not covered by the guarantee.

2. Conditions for use

- The UPS was designed to supply power to appliances for data elaboration; the load applied must not exceed that stipulated on the label located on the rear of the UPS.
- The ON/OFF button of the UPS does not electrically insulate its internal parts. To insulate the UPS, disconnect it from the mains power outlet.
- Do not open the UPS case since there may be energised parts inside, it that are dangerous even when the UPS is not
 connected to the mains power outlet. In any case, there are no parts inside the UPS that can be repaired by the consumer.
- The front control panel is for manual operation: do not use sharp or pointed objects.
- The UPS was designed to operate in a clean, closed environment that does not contain inflammable liquids and corrosive substances and is not excessively damp.

2.1 Structure

The Dhea series of UPS consists of an electronic part (Fig.1: two models are available: 1000VA and 1500VA) and a changeable number of Battery Packs (Fig.2) according to the required autonomy.




The Dhea series of UPS can be easily installed by just one person. It's only necessary to place one Battery Pack over another as shown in Fig. 3-4.

The autonomy of the UPS can be easily increased overlapping N Battery Packs.

Plug & Play configuration makes it really easy.

Fig. 3





2. Conditions for use

2.2 Battery pack

Each Battery Pack has N.6 12V 7.2Ah sealed, lead acid, maintenance free batteries connected in groups of N.3 batteries each.

N.2 36Vdc battery voltage are created and their series (72 Vdc battery voltage) is got only when the electronic part is connected.

It's possible to fix to a wall the upper Battery Pack using the supplied dowel as shown in fig.5.

It's possible to connect a Battery Pack to the lower one or to the base of the UPS using supplied screws on the lateral sides (see Fig.6).




2.3 UPS Dhea 1000VA

2.3.1 Front panel

KEY

- 1. ON/OFF button
- 2. Functioning status indicator (green, yellow, red)




2.4 UPS Dhea 1500VA

2.4.1 Front panel

KEY


- 1. Button to switch on / switch off
- 2. Multicolour operating status indicator light (green / yellow / red)
- 3. Esc button / exit function / silence acoustic signal
- 4. Button to scroll backwards / increase value
- 5. Button to scroll forwards / decrease value
- 6. Enter button / confirm function / access menu



2.4.2 Back panel

KEY

- 1. Input socket
- 2. Output socket
- 3. Rs232 computer interface socket
- 4. Contact output (2 pin)
- 5. Resettable circuit breaker





3. Installation

3.1 UPS DHEA 1000VA (fig.8)

Locate the UPS so that the ventilation outlets are not obstructed.

By the use of a screwdriver turn the dowels on the cable panel (see fig. 11) and remove it.

The following connection points are located on the rear of the UPS:

- Input socket [1]: connect the power supply cable to the supplied connector.
- Output socket [2]: connect the output sockets to the supplied connector.
- Fix the cables to the back panel by the use of supplied dowels (see fig.12).
- Socket for connection of RS 232 (9 pin female) type, computer serial interface [3]: to be used if the diagnostics software
 is utilized.
- E.P.O. (Energy Power Off) [6]: connect the supplied connector.
- N°3 contact output 2 pin: connect to the supplied connector.

Open a few small windows on the cable panel (see Fig.13).

Place the cable panel on the UPS and, by the use of a screwdriver, turn the two dowels in order to clamp it (see Fig.11). Check the on/off switches of all the appliances to be connected to the UPS are OFF and connect them to the output extension.

Connect Power cable to the electric panel. Check fase and neutral terminals have been properly linked. Switch on the UPS.

3.2 UPS DHEA 1500VA (fig.10)

Locate the UPS so that the ventilation outlets are not obstructed.

By the use of a screwdriver turn the dowels on the cable panel (see fig. 11) and remove it.

The following connection points are located on the rear of the UPS:

- Input socket [1]: connect the power supply cable to the supplied connector.
- Output socket [2]: connect the output sockets to the supplied connector.
- Auxiliary selectable output sockets [6]: connect the cables to the supplied connectors.
- Fix the cables to the back panel by the use of supplied dowels (see fig.12).
- Socket for connection of RS 232 (9 pin female) type, computer serial interface [3]: to be used if the diagnostics software
 is utilized.
- E.P.O. (Energy Power Off) [7]: connect the supplied connector.
- N°3 contact output 2 pin: connect to the supplied connector.


Open a few small windows on the cable panel (see Fig.13).

Place the cable panel on the UPS and, by the use of a screwdriver, turn the two dowels in order to clamp it (see Fig.11). Check the on/off switches of all the appliances to be connected to the UPS are OFF and connect them to the output extension.

Connect Power cable to the electric panel. Check fase and neutral terminals have been properly linked. Switch on the UPS



Fig. 11



Fia. 12




Fig. 13

3.3 Contact outputs:

The DHEA series of UPS has N.3 contact outputs whose default operation mode can be configured by the costumer. At first these contacts are Normally Open. In UPS DHEA 1500VA they can be programmed using the display. Contact outputs available are the followings:

- · Switchover to battery power;
- Generic Alarm;
- · Reserve autonomy.

Contact outputs electrical specifications are the followings:

 $I_{MAX} = 5A$ $V_{MAX} = 250VAC - 30VDC$



WARNING

It is essential to ensure both that the mains outlet used for the UPS is connected securely to the earth circuit and that a suitable protection is provided as per regulations.

The mains outlet, or the circuit breaker, must be installed near the appliance and must be easily accessible.



WARNING

The DHEA series of UPS don't have internal automatic back feed protection

- 1. The DHEA series of UPS must be permanently connected. An appropriate and accessible disconnect device shall be incorporated in the fixed wiring. It's forbidden to connect the UPS to mains power using a traditional plug.
- 2. A warning label shall be fit on all primary power isolators installed remote from the UPS area in order to warn electrical maintenance personnel that the circuit feeds an UPS. The warning label shall carry the following wording or equivalent:

Isolate uninterruptible power supply (UPS) before working on this circuit.



WARNING

Since current dispersion towards earth of all the loads are added together in the UPS protection connector (earth wire), it is essential to check that the sum of these currents does not exceed 2.7 mA for safety reasons, according to standard EN 62040-1.



WARNING

If the red Status Indicator flashes briefly every 3 seconds after all the connected loads are switched on, it is to signal that the load connected to the UPS is at the limit of toleration.



WARNING

At first, neutral sensor is not enabled.



4. Operation

UPS Dhea 1000VA: "On line double conversion";

UPS Dhea 1500VA: Three different operation modes can easily be chosen:

- 1. "On line double conversion";
 - The UPS is first programmed in this operation mode.
- "Eco mode with signal": the UPS works in Eco mode (By pass).
 The status indicator is green until the load can be supplied by battery power in case mains is not present.
 The status indicator becomes green yellow flashing every 10 seconds if the load is too high and can't be supplied by battery power in case mains is not present.
- 3. "Eco mode with alarm": the UPS works in Eco mode (By pass).

 The status indicator is green until the load can be supplied by battery power in case mains is not present.

 The status indicator becomes green yellow flashing every 10 seconds with an acoustic signal if the load is too high and can't be supplied by battery power in case mains is not present.

4.1 Informations provided by the display

The main messages provided by the alphanumeric display in the three different operating modes are illustrated below.

UPS a Rete
IN 212V
OUT 230V/812W (31%)
Batt

| Fia | 14 |
|-------|----|
| ı ıu. | 17 |

| UPS | On Mains | Indicates normal operating status, when mains voltage is present. | |
|--|----------|---|--|
| of the UPS is connected directly to the mains. Indicates the UPS input voltage and the RMS power absorbed by This message is not displayed during battery operation. OUT | | | |
| | | Indicates that by-pass operation has been turned on: the output of the UPS is connected directly to the mains. | |
| | | Indicates the UPS input voltage and the RMS power absorbed by the mains. This message is not displayed during battery operation. | |
| | | The current power is also given as the percentage of the total power that the UPS is able to supply. | |
| | | Indicates the state of charge of the batteries in a chart format and the autonomy available in a numeric format. | |

4.2 Operating procedure

4.2.1 UPS Dhea 1000VA

Switching ON: press ON/OFF button [1] (fig.7).

Switching OFF: press ON/OFF button for a few seconds [1] (fig.7).

The acoustic warning signal sounds repeatedly then the UPS switches off.

4.2.2 USP Dhea 1500VA

Switching ON: press ON/OFF button [1] (fig.9). The display shows the operating status (fig.14)

Switching OFF: press ON/OFF button for a few seconds [1] (fig.9).

The acoustic warning signal sounds repeatedly then the UPS switches off.

4.3 Customising the UPS operating mode

4.3.1 The functions of the buttons

The buttons on the front panel of the UPS are used to access its various menus.

| Button | Description | |
|--------|---|--|
| ESC | - Exit a function without modifying it - Go up a level to an upper level menu - Exit the main menu and return to status display - Silence the buzzer | |
| 1 | - Select previous function - Increase a value within the function - Select a new item within the function (e.g. go from DISABLED to ENABLED) | |
| 1 | - Select next function - Reduce a value within the function - Select a new item within the function (e.g. go from ENABLED to DISABLED) | |
| | - Confirm a value - Access an item in the menu - Go down a level to a lower level menu | |



ATTENTION:

Some menus contain more than four lines: use the buttons 1 to scroll through items in the menu that are not displayed.

4.3.2 The "Service Mode" Function

All the settings and programming described below can be done even when the UPS is switched off.

Press the 🔳 l'UPS entrerà in modalità "SERVICE" dando la possibilità di accedere al menù Display.

Press the button to exit this mode. Alternatively, the UPS will automatically exit the function and switch off if it does not receive manual or serial commands within 1 min.

4.3.3 Accessing menus

When the UPS switch on procedure has been completed, the display will read (example).

UPS a Rete
IN 212V
OUT 230V/812W (31%)
Batt

Press the button to access the main menu.



5. Main menu

UPS Status UPS Config. Events Programming Tools

UPS Status

UPS Config

Events

Scheduling

Tools

UPS Info Output Input Batteries History Data Misc. Eco Mode
Output
Input
Bypass
Neutral Sensor
Batteries
Misc.
Operator Panel

log View log Reset Schedule Planning Restart Shutdown Planning Signalling Test LCD Display Test Battery Test Battery Calibration

5.1 UPS Status

UPS Info

Mod DheaxxxxPOut MaxxxxxSWVer.xxxxS/NxxxxxxxxxInstalled ModulesxFaulty Modulesx



| Mod Dhea | Indicates the name of the UPS | |
|---|--|--|
| POut max | Indicates the potential maximum active power (W) | |
| SWVer. | Software version | |
| S/N | Serial number | |
| Installed Modules Number of power modules fitted Faulty Modules Number of power modules that have failed | | |

Output

| Power | XXXXX |
|----------------|-------|
| Appar.Pow. | XXXX |
| V RMS | XXXX |
| I RMS | XXXX |
| Peak current | XX |
| Frequency | XX |
| I Crest factor | XX |
| Power fact. | XX |
| | |



| Power | Indicates the active power supplied (W) | |
|--|--|--|
| Appar. Pow. | Indicates the apparent power supplied (VA) | |
| V RMS | Indicates the effective voltage (V RMS) supplied at the UPS output | |
| I RMS | Indicates the effective current (A RMS) supplied at the UPS output | |
| Peak current | Indicates the peak current supplied at the UPS output (A) | |
| Frequency | Indicates the frequency of the UPS output voltage (Hz) | |
| Indicates the crest factor, calculated as the ratio the peak value and the effective value of the cur absorbed by the load | | |
| Power fact. | Indicates the power factor for the load connected to the UPS | |

Input

| Power | XXXX |
|----------------|------|
| Appar.Pow. | XXXX |
| V RMS | XXX |
| I RMS | XXXX |
| Peak Current | Х |
| Frequency | Х |
| I Crest factor | Х |
| Power Fact | Х |
| | |



| Power | Indicates the power received from mains (W) | |
|---|--|--|
| Appar. Pow. Indicates the apparent power received from mains (VA) | | |
| V RMS | Indicates the effective voltage (V RMS) at the UPS input | |
| I RMS Indicates the effective current (A RMS) received from mains | | |
| Peak Current | Indicates the peak current received from mains (A) | |
| Frequency | Indicates the frequency of the UPS input voltage (Hz) | |
| I Crest factor Indicates the crest factor, calculated as the ratio between the peak value and the effective value of the current received from mains | | |
| Power Fact | Indicates the power factor applied to mains | |

Batteries

| Voltage | XX |
|-----------------|------|
| Residual Cap. | XXXX |
| Discharge count | XXXX |
| Usage | XXXX |
| Cal.dd/mm/yyhh: | mm |
| Ext. KB units | XX |
| Ext Chargers | XX |
| | |



| Voltage | Indicates the voltage at the terminals of the battery kits (V) |
|-----------------|--|
| Residual Cap. | Indicates the percentage of battery charge |
| Discharge Count | Indicates the number of battery discharge cycles |
| Usage | Hours of operation on battery power |
| Cal | Indicates the date (day / month / year) and the time (hours / minutes) of the last battery calibration |
| Ext. KB units | Indicates the number of external KBs fitted |
| Ext Chargers | Indicates the number of external battery chargers fitted |

History Data

| UPS Ontime | xxxxx |
|----------------|-------|
| BoosterOnTime | XXXX |
| DrainedOut N. | XXXX |
| Booster Int. | XXXX |
| Bypass Interv. | XXXX |
| OverheatCount | XXXX |
| | |



| UPS Ontime | Indicates the total number of hours of UPS operation |
|---------------|--|
| BoosterOnTime | Indicates the number of hours of UPS operation in booster mode (running on battery power) |
| DrainedOut N. | Indicates the number of times the UPS has completely discharged its batteries. |
| Booster Int. | Number of times booster mode has intervened (running on battery power) |
| Bypass Interv | Number of times the by-pass has intervened (refer to Config.UPS / By-pass menu) |
| OverheatCount | Number of times the thermal protection has been triggered (due to excessive load, for example) |

Misc.

| Int. Temp. | XX |
|------------|----|
| Fan speed | XX |



| Int. Temp. | Indicates the internal temperature of the UPS, shown in Celsius |
|------------|--|
| Fan speed | Indicates the speed of the UPS cooling fans, shown in a percentage format (100% = maximum speed) |



5. Main menu

5.2 Config. UPS

Eco Mode

On Line Eco Mode 1 Eco Mode 2







Select the operating mode

Output

Voltage Frequency Auxiliary Outputs



| Voltage | To set the UPS output voltage (V) | |
|----------------------|---|--|
| | To set the UPS output frequency (Hz) Nominal Value: to set a numerical value for the output frequency (50 or 60) | |
| Frequency | Auto Selection: If enabled, the UPS reads the frequency of the input voltage and then synchronises the output to the same value. If disabled, the UPS uses the set Nominal Value. | |
| | To enable AUX1 and AUX2 output. To select the operating mode: MAX time or OFF on reserve. | |
| Auxiliary Outputs | Sets the autonomy Select the setting to alter Increases/Decreases the setting | |
| | Sets OFF reserve operating mode: When the UPS goes to reserve the auxiliary output is disabled. | |

Input

PLL Enable Extended PLL Range



| PLL Enable | If enabled, the UPS synchronises the output sine wave with the input If disabled, the output voltage is not synchronised with the input. This is indicated by the flashing of the status warning light (green) |
|-----------------------|--|
| Extended PLL Range | If enabled, the UPS synchronises the output voltage with the input for variations in frequency of +/-14% the nominal value. If disabled, the PLL is synchronised for variations in frequency of +/-2%. |

NB: PLL Settings

The PLL function ensures the UPS output frequency is synchronised with the input so that the changeover at zero takes place at the exact same time. Should the by-pass intervene, e.g. due to unanticipated loads, input-output synchronisation is guaranteed.



ATTENTION:

If the PLL function is disabled, the automatic by-pass function is also disabled.

Should the variation in input frequency be above the set range, the UPS will inhibit the PLL function and release the output and input lock. When the range returns within the set threshold, the PLL function will be reinstated automatically.

By-pass

Bypass Enable Forced mode **DIP Speed** Off-line mode Load Wait Mode



| Bypass Enable | If enabled, the UPS manages by-pass intervention automatically. If disabled, the UPS will never switchover to by-pass operation. The UPS will switch off in cases of lengthy overload. |
|-------------------|--|
| Forced mode | If enabled, the UPS enters permanent by-pass operation. |
| DIP Speed | This is to alter the sensitivity of the automatic intervention by the by-pass (when forced mode is disabled) SLOW : for loads that are not sensitive to dips in voltage or micro breaks but that cause frequent peaks. STANDARD : normal use FAST : loads sensitive to micro breaks |
| Off-line mode | If enabled, the by-pass operates as follows: - When mains power is present, the UPS runs permanently in by-pass mode - Should mains power fail, the UPS enters battery mode. |
| Load Wait Mode | ENABLE: switches the function on or off If enabled, the by-pass enters operation when the load is below the threshold set for "Minimum load threshold" Above this threshold, the by-pass stops working. Minimum load threshold: to set the value for the load for the switching on and off function (refer to NB: Load Waiting without mains power). |

NB: Load Waiting without mains power

In "Load Waiting" mode, the UPS will switch the by-pass on when the load is below the set threshold. Should there be no mains power, the UPS will switch off and only switch on again when mains power is restored.



ATTENTION!

Programming priority is as follows:

| Operational function | Enable By-pass | Forced Mode | Off-line mode | Load Waiting |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Forced mode | ENABLED | ENABLED | Х | Х |
| Off-line mode | ENABLED | DISABLED | ENABLED | ENABLED |
| Off-line mode | ENABLED | DISABLED | ENABLED | DISABLED |
| Load waiting mode | ENABLED | DISABLED | DISABLED | ENABLED |
| Automatic mode | ENABLED | DISABLED | DISABLED | DISABLED |
| By-pass disabled | DISABLED | Х | Х | Х |

X: either setting (ENABLED or DISABLED)



5. Main menu

Neutral Sensor

Enable Ignore While Run



| Enable | If enabled, the UPS uses the neutral sensor to verify that the difference in voltage between neutral and earth is within safety limits. Should it go above the threshold, the UPS will automatically switchover and run on battery mode. If disabled, the UPS will ignore the neutral sensor. | |
|---------------------|---|--|
| Ignore While Run | If enabled, the UPS only verifies neutral-earth voltage when it is switched on. If disabled, the UPS will verify neutralearth voltage in all operating conditions. | |

Batteries

Capacity Manag.



| Capacity Manag. | There are two options for programming ADVANCED MODE The warning signal for the end of autonomy is determined by reading the power absorbed by the load connected to the UPS and is displayed as the remaining autonomy time SIMPLE MODE The warning for the end of autonomy is calculated by reading the battery voltage. The chosen setting determines the type of battery programming menu displayed. |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

ADVANCED MODE Batteries

| Set capacity |
|--------------|
| Reserve Time |



| Set capacity | Advanced mode |
|-----------------|--|
| Reserve Time | Sets the warning signal for the end of battery autonomy using the remaining run time (minutes) |

SIMPLE MODE Batteries

| Set capacity |
|--------------------|
| Battery Thresholds |



| Set capacity | Simple mode |
|-----------------------|--|
| Battery thresholds | Sets the warning signal for the end of battery autonomy using the battery voltage. There are two possible settings in the Mode menu If you select Mode – Automatic thresholds The UPS automatically calculates the voltage thresholds based on the load: the UPS will signal AUTONOMY RESERVE and END OF AUTONOMY, respectively, below these. If you select Mode – Fixed thresholds There are two options for this setting: 1) Reserve threshold Sets the battery voltage threshold; the UPS will signal AUTONOMY RESERVE below this 2) Exhaust threshold. Sets the battery voltage threshold; the UPS will signal END OF AUTONOMY below this. |

Batteries

Max Time On Batt. Max time reserve TurnOn Test Enable Restart Enable External options



| Max Time On Batt. | Sets the maximum time for continuous operation in BATTERY mode, shown in seconds. If "0" is set, this function is disabled. |
|-----------------------|---|
| Max time reserve | Sets the maximum time for operation in BATTERY mode after the reserve limit has been reached, shown in seconds. If "0" is set, this function is disabled |
| TurnOn Test Enable | If enabled, the batteries are tested each time the UPS is switched on. If disabled, the batteries are not tested when it is switched on again. |
| Restart Enable | If enabled, the UPS will switch on again when mains power is restored after switching off due to the end of its autonomy. If disabled, the UPS will not switch back on when mains power is restored after switching off due to the end of its autonomy. |
| External options | Battery Modules: Sets the number of battery modules |



5. Main menu

Misc.

Clock Setup Dry Contacts interface



| Clock Setup | 1 | Sets the time and date |
|--------------|----------|--|
| | | Select the setting to alter |
| | | Increases/Decreases the setting |
| Dry Contacts | 1 | Sets contact interface operating mode (normally open/closed) |
| interface | | |

Operator Panel

Language Keyboard Beep Display Backlight Display contrast Password Change



| Language | Set the language |
|----------------------|--|
| Keyboard Beep | Enables or disables the acoustic signal when buttons are pressed |
| Display Backlight | Set the backlighting of the alphanumeric display - Fixed: always lit - Timed: the illumination switches off when the keypad has been inactive for a few seconds - Disabled: the illumination is always off |
| Display contrast | Sets the contrast of the display |
| Password Change | Sets the password to access the UPS settings |

5.3 Events

| Log View Log Reset | |
|-----------------------|--|
| Log Reset | |



| Log View | Displays the events stored in the UPS memory, for example END OF AUTONOMY, OVERHEATING ALARMS etc with relative TIME and DATE |
|-----------|---|
| Log Reset | Deletes the events stored in the UPS memory |

5.4 Programming

Planning Schedule

Enable View/Edit Sched. sequence Reset



| Enable | To enable or disable set programmes |
|--------------------|---|
| View/Edit | To set and modify programmes. The following functions are available: Batteries Test (verifies the status of the batteries) Batt. Calibration (calibration of the batteries) Turn on (to switch the UPS on) Turn off (to switch the UPS off) Absent (disables programming) Each programme can be executed in the following ways: Daily "hour-minutes": executed every day at the set hourminutes; Single "day -month -hour -minutes": executed once on the set "day -month -hour -minutes": executed every week on the set "day name -hour -minutes". |
| Sched. sequence | Used to display all the set programmes in the daily order (max 16) |
| Reset | Deletes all settings |

Restart

| Delay | |
|---------------|--|
| Min. autonomy | |
| | |



| Delay | Duration, in seconds, of the warning signal that the UPS is about to switch back on |
|------------------|--|
| Min. Autonomy | Percentage of battery charge below which the UPS will not automatically switch back on |

Shutdown

| Delay | |
|-------|--|
|-------|--|



| Delay | Duration, in seconds, of the warning signal that the UPS is about to switch back on |
|-------|---|
| | is about to switch back on |

5.5 Tools

Segnalling Test LCD Display Test Battery Test Battery Calibration



| Signalling Test | Tests the warning lights. Press the ENTER button to execute the test of the Green, Yellow and Red warning lights and the Acoustic warning signal. |
|------------------------|---|
| LCD Display Test | Tests the alphanumeric display. Press the ENTER button and all the available digits are shown on the alphanumeric display. |
| Battery Test | Tests the batteries. Contact your Service Centre in case of problems. |
| Battery Calibration | Calibrates the batteries, calculating the discharge curve for the batteries. We recommend this cycle be carried out when the batteries have been changed so that the UPS is able to provide precise information regarding the status of their charge. |



6. Visual and acoustic warning signals

| Status indicator | Acoustic signal | Messages displayed | Description |
|--|--|---|---|
| Green | - | UPS on Mains IN xxxV | Normal operation with mains present and loads within the set limits |
| Green Fast flashing | - | UPS on Mains No sync mains xx.xHz | The UPS is indicating that the frequency of the output voltage is not synchronised with the input voltage. The cause of this may be: - PLL disabled - Frequency of the input voltage is outside the set limits for the UPS |
| Yellow | Short intermittent sound (every 20sec) | UPS on Batteries MAINS ABSENT | Battery operation |
| Green | - | UPS on By-pass | By-pass operation |
| Red Fast flashing | Short and fast intermittent sound | - | Module failure ATTENTION! We recommend you switch off the ups and contact your service centre Overload ATTENTION! We recommend removing some of the appliances connected to the ups so that consumption by the load returns below set limits |
| Red | Continuous sound | - | UPS error or failure ATTENTION! We recommend you switch off the ups and contact your service centre |
| Red 1 flash every 10 secs. | - | - | Above 90% of MAX load |
| Red Alternating short long flashing | Alternating short, long intermittent sound | RESERVE AUTONOMY! | Autonomy reserve. During battery operation Incorrect battery connection Incorrect Neutral |

6.1 Connection

The UPS has a standard RS232 interface and it is possible to use this, in conjunction with a computer, to access a series of data regarding the operation and the history of the UPS. The function can be used by means of the UPS Communicator interface programme for Windows and Linux(*) environments, by connecting a serial port on the PC to the interface socket [3] located on the rear of the UPS using a RS 232 cable.

It is also possible to configure the UPS, enabling or disabling the special functions (Software).

6.2 UPS diagnostic software

It is possible to download a free copy of a software for Windows and Linux environments (16 and 32 bit) and/or to get a detalled list of the supported systems visit our internet website www.ups.legrand.com. This software offers the following functions:

- Display of all the operating and diagnostics data in case of problems.
- Configuration of the special functions.
- Automatic shutdown of the local computer (with Windows operating system).

Windows is a registered brand of Microsoft Corporation.

6.3 Battery test

The battery test can be done during UPS operation on mains power as follows:

- 1. Automatically: after programming by means of the optional shutdown software.
- 2. Every time the UPS is switched on (by means of the software).

The test is done with the UPS operating on mains power (that is without forcing the operation of the UPS onto battery power) thanks to a particular LEGRAND® patented circuit: therefore even if the battery test gives a negative result, there will be no interruption of the output power.

7. Possible problems and solutions

| Problems | Solutions |
|--|---|
| When the UPS is switched on, the buzzer sounds and the red Status Indicator makes intermittent short-long flashes, then the UPS switches off after 15 seconds | The connection of the neutral conductor is wrong: make a 180° inversion of the power supply plug, or exclude the neutral sensor (using the UPS Communicator software supplied) |
| The UPS works but every 20 seconds there is a short beep and the yellow Status Indcator is always lit up. | Check that power is present at the mains socket. Check that the UPS power supply cable is correctly inserted in both the mains socket and in the UPS connector |
| The UPS works but it emits an alternating, slowfast intermittent sound, the red Status Indcator flashes fastly | There is an overload on the UPS output. Reduce the quantity of appliances connected so that the load does not exceed the maximum power that the UPS can supply. |
| The UPS beeps continuously and the Status Indicator is continuosly yellow, after which the | The UPS has completely flattened its batteries; it can only start up again when the input line is present. Check the magneto-thermal or differential switches that precede the UPS |
| The UPS works but the green Status Indicator flashes quickly | The mains supply is out of the limits permitted for the voltage and/or frequency, but it can still be used by the UPS. However, the bypass function is not operational. |
| The UPS emits an alternating, slow-fast intermittent sound, and the red Status Indicator flashes quickly | The thermic protection has intervened. Switch the UPS off and wait for a few minutes so that the internal temperature of the UPS can get back to normal. Check that the fans operate correctly and that the relative airflow is not obstructed (e.g. if the UPS is too close to a wall). There is a fault on one of the internal circuits. Contact your nearest service centre. |



8. Technical Specifications

8.1 Construction specifications

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA | |
|--|---|---|--|
| Weight | Electronic part: 4 Kg | | |
| Size W x H x D in mm | Electronic part | : 450x309x170 | |
| Technology | | PWM high frequency both for input stage and output stage. Microprocessor control logic. | |
| Computer interface | Standard serial RS232 for interfacing with personal computer using the diagnostic software that can be downloaded free contarge from the website www.ups.legrand.com, output to 9 personal female, SELV insulated, DB9 connector. | | |
| Protection features | Electronic protection against overloads, short circuits and excessive battery discharge. Operation block at end of autonomy. Inrush current limitation when switching on. Sensor for correct neutral connection. | | |
| Internal, synchronised bypass Automatic Intervenes in case of overload and operation as | | | |

8.2 Environmental specifications

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|--|--------------------------------|---------------------|
| Maximum altitude for storage | 1000 metres | |
| Storage temperature range | from -20°C to +50°C | |
| Perating temperature range | from 0°C to 40° C | |
| Range of relative humidity for operation | from 20% to 80% non condensing | |
| Grade of protection according to IEC529 | IP21 | |
| Noise level at 1 metre | evel at 1 metre < 40 dBA | |

8.3 Nominal input voltage

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|---|--|---------------------|
| Nominal input voltage | 230V | |
| Range of input voltage | From 184V to 265V with nominal load From 110V to 265V with 50% of nominal load | |
| Nominal input frequency | 50Hz/60HZ +/- 5% selectable by the operator | |
| Nominal input current | 3,5 A rms | 5,3 A rms |
| Maximum input current | 4,5 A rms | 6,8 A rms |
| Distortion of input current at 100% of nominal load | <3% | |
| Input power factor | > 0.99 at 80% of nominal load from 20% to 100% of nominal lo | |
| Overload current | 100% of nominal current | |
| Number of input phases | Single phase | |
| Battery charger direct from mains | Deeply discharged batteries are recharged in 12 to 15 hours wher mains power is present, even should the UPS not be operating. | |

8.4 Output wave form

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|------------------------|--|---------------------|
| With mains operation | Sinewave | |
| With battery operation | Sinewave | |
| Type of operation | No break, on line UPS with passing neutral and double conversion | |

8.5 Electrical output specifications with mains operation

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA | |
|--|---|---|--|
| Nominal output voltage | 230V regolabile a passi di 1V da 184V a 255V | | |
| Nominal output frequency | 50Hz/60Hz synchronized | | |
| UPS Maximum output current | 5 A | 16 A (distributed between main and auxiliary outputs) | |
| Auxiliary output maximum current | - | 10 A | |
| Output current with linear load PF=0,7 | 4,4 Arms | 6,6 Arms | |
| Tolerated crest factor on output current | 3,5 | 3,5 | |
| Nominal output power | 1000 VA | 1500 VA | |
| Active output power with linear or non-linear load PF = 0,7 | 700 W | 1050 W | |
| Total harmonic distortion of output voltage with linear nominal load | < 0,5% | | |
| Total harmonic distortion of output voltage with non-linear nominal load PF=0,7 | < 1% | | |
| Overload capacity | 300% for at least 1 second without bypass intervention 200 % for at least 5 seconds without bypass intervention 150 % for at least 30 seconds without bypass intervention | | |
| Power factor range with applied load | from 0,7 to 1 | | |
| Number of output phases | Single phase | | |
| AC-AC conversion efficiency with linear load PF = 1 and charged batteries With 50% load With 75% load With 100% load | 80% 84% 90% | | |



8. Technical Specifications

8.6 Electrical output specifications with battery operation

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|
| Nominal output voltage | 230V stepwise setting with step of | of 1V in the range of 184V to 255V | | |
| Output frequency | 50Hz/60Hz s | 50Hz/60Hz synchronized | | |
| UPS maximum output current | 5 A | 6,5 A (distributed between main and auxiliary outputs) | | |
| Nominal output power | 1000 VA | 1500 VA | | |
| Active output power with linear or non-linear load PF = 0,7 | 700 W | 1050W | | |
| Total harmonic distortion of output voltage with non-linear nominal load PF=0,7 | < 1% | | | |
| Overload capacity | 200% for 15 seconds | | | |
| Power factor range tolerated with nominal load | da 0 | ,7 a 1 | | |
| DC-AC conversion efficiency with linear load PF = 1 and charged batteries With 50% load With 75% load With 100% load | 80% 80% 80% | | | |

8.7 Battery operation

| | N°BATTERYPACK | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|--|---|-------------------|---------------------|
| | 1 | 20 min. | 15 min. |
| | 2 | 48 min. | 32 min. |
| | 3 | 1 h 20 min. | 50 min. |
| | 4 | 2 h | 1 h 15 min. |
| Approximate autonomy in minutes | 5 | 2 h 40 min. | 1 h 35 min. |
| with charged batteries with 100% of nominal load | 6 | 3 h 20 min. | 2 h. |
| | 7 | 4 h | 2 h 30 min. |
| | 8 | 5 h | 3 h |
| | 9 | 6 h | 3 h 30 min. |
| | 10 | 7 h | 4 h |
| Recharge time up to 90% of total load | 8-10 hours according to level of discharge | | |
| Technical data and quantity of batteries | N° 6 pcs 12V 7,2Ah, sealed, lead-acid, maintenance free batteries connected in series (36Vdc+36Vdc) | | |
| Weight (N° 1 Battery Pack) | 16 Kg. | | |
| Size (WxHxD) in mm (N° 1 Battery Pack) | 450 x 125 x 170 | | |
| Reserve signal | From 32.2V to 36V can be programmed by operator | | |

(continue)

| | N°BATTERYPACK | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|---------------------------------------|--|-------------------|---|
| Minimum voltage for battery operation | From 27V to 31.5V with automatic selection according to load or can be programmed by operator | | 9 |
| Average battery life | 36 years according to use and working temperature WARNING! The batteries in the UPS are subject to a reduction in capacity according to their age (a feature of lead batted declared by their manufacturer in the technical manufor example, the reduction in the capacity of a 4-year battery can reach 40% with a proportional reduction autonomy times of the UPS when operating in batter mode | | o a reduction in ture of lead batteries technical manual). acity of a 4-year-old ional reduction of |

8.8 Bypass Specifications

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Type of bypass | Electro-mechanical | |

8.9 Electro-mechanical

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|---|--|---------------------|
| Safety | Conforms to standard EN 62040-1 | |
| Electromagnetic compatibility: Immunity - emission Performance and features | Conforms to standard EN 62040-2 Conforms to standard EN 62040-3 | |



9. Routine maintenance

9.1 Cleaning

Before cleaning, it is essential to verify the following:

- all appliances connected to the UPS have been switched off
- all the appliances have been disconnected from the UPS
- the UPS has been disconnected from the mains power supply

9.2 Cleaning the cabinet

- Clean with a soft dry cloth

9.3 Cleaning the air vents

- Clean the air vents regularly by vacuuming them or using a soft brush.

Indice

| 1 | Intr | roduzione | 28 | | |
|---|----------------------------------|--|----|--|--|
| 2 | Condizioni d'uso | | | | |
| | 2.1 | Struttura | 29 | | |
| | 2.2 | Batterie | 30 | | |
| | 2.3 | UPS Dhea 1000VA | 30 | | |
| | 2.4 | UPS Dhea 1500VA | 31 | | |
| 3 | Installazione | | | | |
| | 3.1 | Modello UPS DHEA 1000VA | 32 | | |
| | 3.2 | Modello UPS DHEA 1500VA | 32 | | |
| | 3.3 | Uscite contatti | 33 | | |
| 4 | Mod | Modalità di funzionamento | | | |
| | 4.1 | Informazioni sul display | 34 | | |
| | 4.2 | Procedure operative | 34 | | |
| | 4.3 | Personalizzazione delle modalità di funzionamento | 35 | | |
| 5 | Mei | Menu principale | | | |
| | 5.1 | Stato UPS | 36 | | |
| | 5.2 | Config. UPS | 38 | | |
| | 5.3 | Eventi | 42 | | |
| | 5.4 | Programmazione | 43 | | |
| | 5.5 | Strumenti | 43 | | |
| 6 | Segnalazioni ottiche e acustiche | | | | |
| | 6.1 | Connessione | 44 | | |
| | 6.2 | Software autodiagnostico UPS communicator | 44 | | |
| | 6.3 | Test batterie | 44 | | |
| 7 | Pos | sibili problemi e loro risoluzione | 21 | | |
| 8 | Car | ratteristiche Tecniche | 45 | | |
| | 8.1 | Specifiche costruttive | 46 | | |
| | 8.2 | Specifiche ambientali | 46 | | |
| | 8.3 | Caratteristiche elettriche di ingresso | 46 | | |
| | 8.4 | Forma d'onda di uscita | 47 | | |
| | 8.5 | Caratteristiche elettriche di uscita in funzionamento a rete | 47 | | |
| | 8.6 | Caratteristiche elettriche di uscita in funzionamento a batteria | 48 | | |
| | 8.7 | Funzionamento a batteria | 48 | | |
| | 8.8 | Caratteristiche del by-pass | 49 | | |
| | 8.9 | Normative | 49 | | |
| 9 | Manutenzione periodica | | | | |
| | 9.1 | Pulizia | 50 | | |
| | 9.2 | Pulizia esterna | 50 | | |
| | 9.3 | Pulizia delle aperture di raffreddamento | 50 | | |



1. Introduzione

Congratulazioni per la Vostra scelta!

Questo manuale contiene le informazioni di sicurezza, installazione e funzionamento relative ai gruppi di continuità serie Dhea prodotti da LEGRAND®.

Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione del gruppo di continuità, attenendosi scrupolosamente a quanto di seguito riportato.

Gli UPS della serie Dhea sono realizzati prevalentemente per uso civile, industriale ed elettromedicale; tuttavia, in quest'ultimo caso, occorre accertarsi se, nel paese di utilizzo, esistano particolari normative in merito.

In caso di problemi con l'UPS, si consiglia di leggere questo manuale prima di contattare il servizio di assistenza tecnica; la sezione "Possibili problemi e loro risoluzione", infatti, può aiutare a risolvere la maggior parte degli inconvenienti incontrati durante l'utilizzo del gruppo di continuità.

Importante

Si consiglia di conservare i materiali per l'imballaggio dell'apparecchiatura, in quanto potrebbero risultare molto utili per un eventuale invio in riparazione.

I danni arrecati dal trasporto a causa di un cattivo imballaggio dell'UPS non sono coperti da garanzia.


2. Condizioni d'uso

- L'UPS è stato progettato per alimentare apparecchiature per elaborazione dati, il carico applicato non deve superare quello indicato sull'etichetta posteriore dell'UPS.
- · Il pulsante ON/OFF dell'UPS non isola elettricamente le parti interne. Per isolare l'UPS, scollegarlo dalla presa di alimentazione di rete.
- Non aprire il contenitore dell'UPS, in quanto, all'interno, vi possono essere parti a tensione pericolosa anche con spina di rete scollegata; comunque all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Il pannello frontale di controllo è previsto per operazioni manuali; non premere sul pannello con oggetti affilati o appuntiti.
- L'UPS è stato progettato per funzionare in ambienti chiusi, puliti, privi di liquidi infiammabili e di sostanze corrosive e non eccessivamente umidi.


2.1 Struttura

Fig. 3

Gli UPS della famiglia DHEA sono dispositivi costituiti da una parte elettronica (Fig.1) disponibile in varie potenze (1000VA – 1500VA) e da un numero variabile, a seconda dell'autonomia che si desidera, di cassetti batterie (Battery Pack, Fig.2) contenenti batterie al piombo totalmente prive di manutenzione ed esalazioni di gas, ermeticamente sigillate.



L'ambiente in cui può essere installato spazia dal piccolo quadro elettrico al sottoscala, dal CED di una azienda al grande negozio. La versatilità di DHEA rende possibile l'installazione da parte di una sola persona e senza particolari strumenti. E' sufficiente, infatti, posizionare sopra la base del gruppo un numero di Battery Pack variabile (dipendente dall'autonomia richiesta) come illustrato in Fig. 3-4. E' prevista la possibilità di fissare la parte elettronica a muro. La semplice sovrapposizione di N Battery Pack, mediante la configurazione Plug & Play, consentirà l'aumento dell'autonomia e, senza nessun collegamento ulteriore, garantirà il perfetto funzionamento del gruppo.







2. Condizioni d'uso

2.2 Batterie

La batteria di accumulatori stazionari al piombo, di tipo ermetico, è alloggiata in un vano specifico (il Battery Pack). Ciascun Battery Pack è composto da 6 unità da 12V 7,2Ah ciascuno, generando due tensioni di batteria da 36V. Solo a collegamento avvenuto dell'unità elettronica verrà ripristinata la serie fra le due tensioni di batteria raggiungendo la tensione di funzionamento di 72V.

È possibile fissare al muro il Battery Pack più alto mediante apposito tassello fornito in dotazione come illustrato in figura 5. È possibile fissare un Battery Pack a quello sottostante o alla base del gruppo mediante apposite viti in dotazione da collocare nelle parti laterali dello stesso (vedi Fig.6).







2.3 UPS Dhea 1000VA

2.3.1 Pannello frontale

LEGENDA

- 1. Pulsante di accensione e spegnimento
- 2. Indicatore stato di funzionamento (verde/giallo/rosso)





2.4 UPS Dhea 1500VA

2.4.1 Pannello frontale


LEGENDA


- 1. Pulsante di accensione e spegnimento
- 2. Indicatore stato di funzionamento (verde/giallo/rosso)
- 3. Tasto esc/uscita da funzioni /tacitazione segnalatore acustico
- 4. Tasto scorrimento precedente/aumenta valore
- 5. Tasto scorrimento successivo/diminuisce valore
- 6. Tasto invio/accettazione funzioni/accesso menu 7. Display alfanumerico

2.4.2 Pannello posteriore

LEGENDA

- 1. Presa d'ingresso
- 2. Presa d'uscita
- 3. Presa interfaccia computer rs232
- 4. Uscite contatti (2 poli)
- 5. Interruttore automatico ripristinabile







3. Installazione

3.1 Modello UPS DHEA 1000VA (fig.8)

Posizionare il gruppo di continuità in modo che le feritoie di ventilazione non risultino ostruite.

Ruotare mediante ausilio di un cacciavite i due perni presenti sul coperchio collegamenti come illustrato il figura 11 e rimuovere il coperchio.

Nel retro del gruppo di continuità sono predisposti i seguenti collegamenti:

- Presa di Ingresso [1]: collegare il cavo di rete mediante spina in dotazione.
- Presa di uscita [2]: fissare il cavo di collegamento ai carichi mediante spina in dotazione.
- Fissare alla parte posteriore del gruppo i cablaggi mediante appositi blocca-cavo forniti in dotazione come illustrato in figura 12.
- Presa per collegamento interfaccia seriale computer tipo RS232 (9 poli femmina) [3]: da utilizzarsi nel caso si voglia sfruttare il software diagnostica e gestione shutdown.
- E.P.O. (Energy Power Off) [6]: collegare la spina in dotazione.
- N°3 uscite contatti a due poli.

Praticare delle aperture nel coperchio collegamenti utilizzando le apposite pretranciature (vedi Fig.13).

Chiudere il coperchio e, ruotando con un cacciavite i due perni presenti sullo stesso, fissarlo al gruppo (vedi Fig.11).

Collegare i carichi alla presiera di uscita, verificando che gli interruttori dei vari utilizzatori siano spenti.

Cablare il cavo di rete al quadro elettrico. Controllare che fase e neutro siano stati correttamente collegati.

Accendere il gruppo.

3.2 Modello UPS DHEA 1500VA (fig.10)

Posizionare il gruppo di continuità in modo che le feritoie di ventilazione non risultino ostruite.

Ruotare mediante ausilio di un cacciavite i due perni presenti sul coperchio collegamenti come illustrato il figura 11 e rimuovere il coperchio.

Nel retro del gruppo di continuità sono predisposti i seguenti collegamenti:

- Presa di Ingresso [1]: collegare il cavo di rete mediante spina in dotazione.
- Presa di uscita [2]: fissare il cavo di collegamento ai carichi mediante spina in dotazione.
- Prese di usita ausiliarie temporizzate [6]: collegare a qusti connettori le spine in dotazione.
- Fissare alla parte posteriore del gruppo i cablaggi mediante appositi blocca-cavo forniti in dotazione come illustrato in figura 12.
- Presa per collegamento interfaccia seriale computer tipo RS232 (9 poli femmina) [3]: da utilizzarsi nel caso si voglia sfruttare il software diagnostica e gestione shutdown.
- E.P.O. (Energy Power Off) [7]: collegare la spina in dotazione.
- N°3 uscite contatti a due poli


Praticare delle aperture nel coperchio collegamenti utilizzando le apposite pretranciature (vedi Fig.13).


Chiudere il coperchio e, ruotando con un cacciavite i due perni presenti sullo stesso, fissarlo al gruppo (vedi Fig.11).

Collegare i carichi alla presiera di uscita, verificando che gli interruttori dei vari utilizzatori siano spenti.

Cablare il cavo di rete al quadro elettrico. Controllare che fase e neutro siano stati correttamente collegati.

Accendere il gruppo.








Fig. 13

3.3 Uscite contatti

Gli UPS della famiglia DHEA presentano N.3 porte a contatti con stato di riposo selezionabile dal cliente.

Tali contatti sono programmati di default come Normalmente Aperti (NA) e, nel modello da 1500VA, si possono configurare tramite display.

I contatti disponibili sono i seguenti:

- · Passaggio a batteria;
- · Allarme generico;
- · Riserva autonomia.

Le caratteristiche tecniche delle porte a contatti sono le seguenti:

 $I_{MAX} = 5A$ $V_{MAX} = 250VAC - 30VDC$



AVVERTENZA

E' necessario assicurarsi che la presa di rete a cui si collega il gruppo di continuità abbia una sicura connessione al circuito di terra ed un'adequata protezione come richiesta da normativa.

La presa di alimentazione di rete, o il dispositivo di sezionamento, devono essere installati in prossimità dell'apparecchiatura e devono essere facilmente accessibili.



ATTENZIONE

I gruppi UPS della famiglia dhea non presentano il circuito di Back Feed Protection.

- 1. L'installazione dei gruppi UPS Dhea 1000VA e 1500VA dovrà essere solamente di tipo fisso con un sezionatore bipolare a monte.
 - Non è ammesso il collegamento del gruppo alla rete mediante spina tradizionale.
- 2. Si dovrà apporre un etichetta di avvertimento posta su tutti i sezionatori della potenza di rete installati lontanto dall'area dell'UPS allo scopo di richiamare il personale di assistenza sul fatto che il circuito è collegato a un UPS. L'etichetta deve riportare il testo seguente o equivalente:

Isolare il sistema di continuità (UPS) prima di operare su questo circuito



ATTENZIONE

Poichè le correnti di dispersione verso terra di tutti i carichi si sommano nel conduttore di protezione (filo di terra) dell'UPS, per motivi di sicurezza, come da norma EN 62040-1, occorre assicurarsi che la somma di queste correnti non superi il valore di 2.7 mA.



ATTENZIONE

Se dopo l'accensione di tutti i carichi collegati, si nota un lampeggio breve ogni 3 secondi dell'indicatore di stato di colore rosso, significa che il carico connesso all'UPS é al limite massimo consentito.



ATTENZIONE

I gruppi UPS della famiglia Dhea vengono forniti al cliente con sensore di neutro disabilitato.



4. Modalità di funzionamento

Modello UPS Dhea 1000VA: On-line doppia conversione;

Modello UPS Dhea 1500VA: Il gruppo può essere facilmente settato in 3 modalità:

- "On-line doppia conversione";
 Inizialmente l'UPS viene settato in questa modalità.
- 2. "Eco mode con segnalazione": il gruppo è in Eco-mode e quindi a by-pass, ma la segnalazione è verde e rimane tale sino a quando il carico in uscita può essere supportato da un eventuale mancanza rete con conseguente passaggio a batteria; diventa verde lampeggiante gialla ogni 10 secondi quando il carico applicato non potrebbe più essere supportato da un eventuale passaggio a batteria.
- 3. "Eco mode con allarme": il gruppo è in Eco-mode e quindi a by-pass, ma la segnalazione è verde e rimane tale sino a quando il carico in uscita può essere supportato da un eventuale mancanza rete con conseguente passaggio a batteria; diventa verde lampeggiante gialla ogni 10 secondi con segnalazione acustica quando il carico applicato non potrebbe più essere supportato da un eventuale passaggio a batteria.

4.1 Informazioni sul display

Vengono riportati i principali messaggi visualizzati sul display alfanumerico nelle tre modalità di funzionamento.

UPS a Rete
IN 212V
OUT 230V/812W (31%)
Batt

| Fig. | 14 |
|------|----|
|------|----|

| UPS | a Rete | Indica lo stato di funzionamento normale, con tensione di rete presente. |
|-------|------------------|---|
| | a Batteria | Indica che la rete è assente e l'UPS sta fornendo l'alimentazione attraverso le batterie. |
| | a By-pass | Indica che è stato attivato il funzionamento a bypass, pertanto l'uscita del gruppo di continuità è collegata direttamente alla rete. |
| IN | xxxV | Indica la tensione in ingresso all'UPS e la potenza RMS assorbita dalla rete. Nel caso di funzionamento a batteria il messaggio non viene fornito. |
| OUT | xxxV/x,xKW (xx%) | Il valore della potenza è espresso anche in percentuale rispetto alla potenza totale fornibile dal UPS. |
| Batt. | xx,x′ | Indica in forma grafica lo stato di carica delle batterie e in forma numerica il tempo di autonomia disponibile. |

4.2 Procedure operative

4.2.1 Modello UPS Dhea 1000VA

Accensione: premere il pulsante di accensione/spegnimento [1] (fig.7).

Spegnimento: premere per alcuni secondi il pulsante di accensione/spegnimento [1] (fig.7).

L'avvisatore acustico emette alcuni brevi suoni quindi il gruppo di continuità si spegne.

4.2.2 Modello UPS Dhea 1500VA

Accensione: premere il pulsante di accensione/spegnimento [1] (fig.9).

Una volta a regime il display visualizza lo stato di funzionamento (fig.14).

premere per alcuni secondi il pulsante di accensione/spegnimento [1] (fig.9). Spegnimento:

L'avvisatore acustico emette alcuni brevi suoni quindi il gruppo di continuità si spegne.

4.3 Personalizzazione delle modalità di funzionamento

4.3.1 Funzioni dei tasti

L'accesso ai menu del gruppo di continuità avviene mediante i tasti posti sul pannello frontale.

| Tasto | Descrizione |
|-------|---|
| ESC | Uscita da una funzione senza modificare Passaggio da un livello di menu inferiore a uno superiore Uscita dal menu principale e ritorno alla visualizzazione dello stato Tacitazione del segnalatore acustico |
| 1 | - Selezionare la funzione precedente - Aumentare un valore all'interno di una funzione - Selezionare una nuova voce all'interno di una funzione (es. da DISABILITATO a ABILITATO) |
| 1 | - Selezionare la funzione successiva - Diminuire un valore all'interno di una funzione - Selezionare una nuova voce all'interno di una funzione (es. da ABILITATO a DISABILITATO) |
| | - Confermare un valore - Accedere ad una voce del menu - Passaggio da un livello di menu superiore a uno inferiore |




🛦 Alcuni menu contengono più di quattro righe: utilizzare i tasti 👔 取 per scorrere 🛭 le voci di menu non visualizzate.

4.3.2 Funzione "Service Mode"

L'UPS consente di effettuare tutti i settaggi e le programmazioni qui di seguito descritte, anche da spento: premendo il tasto 📳 l'UPS entrerà in modalità "SERVICE" dando la possibilità di accedere al menù Display. Per uscire da questa modalità premere il tasto (t), altrimenti dopo 1 min senza ricevere comandi manuali o seriali, l'UPS uscirà automaticamente da questa funzione spegnendosi.

4.3.3 Accesso ai menu

Al termine della procedura di accensione il display visualizza (esempio).



Premere il tasto (\blacktriangleleft) per accedere al menu principale.



5. Menu principale

Stato UPS Config. UPS Eventi Programmazione Strumenti

Stato UPS

Info UPS

Ingresso

Batterie

Misc.

Dati Storici

Uscita

Eco Mode
Uscita
Ingresso
Bypass
Sensore Neutro
Batterie
Misc.
Panello Operatore

Config. UPS

Eventi

Visualizzazione Cancellazione Programmazione

Calendario Progr. Riaccensione Spegnimento Strumenti

Test Segnalazioni Test Display LCD Test Batterie Calibrazione Batt

5.1 Stato UPS

Info UPS

Mod DheaxxxxPOut MaxxxxxVer.SWxxxxS/NxxxxxxxxxModuli installatixModuli guastix



| Mod Dhea | Indica il modello dell'apparecchiatura |
|-------------------|--|
| POut max | Indica la potenza attiva massima erogabile (W) |
| Ver. SW | Versione software |
| S/N | Numero di matricola |
| Moduli Installati | Numero di moduli di potenza installati |
| Moduli guasti | Numero di moduli di potenza eventualmente guasti |

Uscita

| XXXXX |
|-------|
| XXXX |
| XXXX |
| XXXX |
| XX |
| XX |
| XX |
| XX |
| |



| Potenza | Indica il valore della potenza attiva erogata (W) |
|---------------|--|
| Pot.Appar. | Indica il valore della potenza apparente erogata (VA) |
| V eff. | Indica il valore della tensione efficace (V RMS) fornita in uscita dal Gruppo di continuità |
| l eff | Indica il valore della corrente efficace (A RMS) fornita in uscita dal gruppo di continuità |
| Val. Picco I | Indica il valore della corrente di picco fornita in uscita dal gruppo di continuità (A) |
| Frequenza | Indica il valore della frequenza della tensione in uscita dal gruppo di continuità (Hz) |
| Fatt.cresta I | Indica il valore del fattore di cresta, calcolato come rapporto tra il valore di picco ed il valore efficace della corrente assorbita dal carico |
| Fatt. Potenza | Indica il valore del fattore di potenza del carico connesso al gruppo di continuità |

Ingresso

| Potenza | XXXX |
|---------------|------|
| Pot.Appar. | XXXX |
| V eff. | XXX |
| I eff | XXXX |
| Val. Picco I | х |
| Frequenza | Х |
| Fatt.cresta I | Х |
| Fatt. Potenza | Х |
| 1 | |



| Potenza | Indica il valore della potenza assorbita dalla rete (W) | | |
|---------------|--|--|--|
| Pot.Appar. | Indica il valore della potenza apparente assorbita dalla rete (VA) | | |
| V eff. | Indica il valore della tensione efficace (V RMS) in ingresso al gruppo di continuità | | |
| l eff | Indica il valore della corrente efficace (A RMS) assorbita dalla rete | | |
| Val. Picco I | Indica il valore della corrente di picco assorbita dalla rete (A) | | |
| Frequenza | Indica il valore della frequenza della tensione in ingresso al gruppo di continuità (Hz) | | |
| Fatt.cresta I | Indica il valore del fattore di cresta, calcolato come rapporto tra il valore di picco ed il valore efficace della corrente assorbita dalla rete | | |
| Fatt. Potenza | Indica il valore del fattore di potenza applicato alla rete | | |

Batterie

| Tensione | XX | | |
|-------------------|------|--|--|
| Cap. residua | XXXX | | |
| N.scariche | XXXX | | |
| Utilizzo | XXXX | | |
| Cal.gg/mm/aahh:mm | | | |
| Unità KB est. x | | | |
| Caricab.est | XX | | |



| Tensione | Indica la tensione rilevata ai capi del kit batterie (V) | |
|---------------|---|--|
| Cap. residua | Indica in percentuale lo stato di carica delle batterie | |
| N.scariche | Indica il numero di cicli di scarica effettuati dalla batteria | |
| Utilizzo | Ore di funzionamento a batteria | |
| Cal. | Indica la data (giorno / mese / anno) e l'ora (ore / minuti) dell'ultima calibrazione batterie | |
| Unità KB est. | Indica il numero di KB che sono installati esternamente | |
| Caricab.est. | Indica il numero di carica batterie esterni | |

Dati Storici

| Funzionam.UPS | XXXXX |
|---------------|-------|
| Funz.Booster | XXXX |
| Scariche tot. | XXXX |
| Int.Booster | XXXX |
| Interv.Bypass | XXXX |
| Surriscald. | XXXX |
| | |



| Funzionam.UPS | Indica il numero di ore di funzionamento totale del gruppo di continuità | | |
|---------------|--|--|--|
| Funz.Booster | Indica il numero di ore di funzionamento del gruppo di continuità nella modalità booster (funzionamento a batteria) | | |
| Scariche tot. | Indica il numero di volte che il gruppo di continuità ha esaurito completamente la carica delle batterie. | | |
| Int. Booster | Numero degli interventi nella modalità booster (funzionamento a batteria) | | |
| Interv.Bypass | Numero degli interventi di By-pass (vedi menu Config.UPS / Bypass) | | |
| Surriscald. | Numero degli interventi della protezione termica (dovuti ad esempio a carico eccessivo) | | |

Misc.

| Temp.interna | XX |
|--------------|----|
| Vel.ventole | XX |



| Temp.interna | Indica la temperatura interna al gruppo di continuità espressa in gradi centigradi | |
|--------------|---|--|
| Vel.Ventole | Indica la velocità delle ventole di raffreddamento del gruppo di continuità espressa come valore percentuale (100% = massima velocità). | |



5. Menu principale

5.2 Config. UPS

Eco Mode

On Line Eco Mode 1 Eco Mode 2







Seleziona la modalità di funzionamento

Uscita

Tensione Frequenza Uscite Ausiliarie



| Tensione | Impostazione della tensione di uscita del gruppo di continuità (V) | | |
|-------------------|--|--|--|
| | Impostazione della frequenza di uscita del gruppo di continuità (Hz) Valore Nominale : consente di impostare un valore numerico della frequenza di uscita (50 o 60) | | |
| Frequenza | Selez. Automatica: Se abilitato, il gruppo di continuità rileva la frequenza della tensione di ingresso e sincronizza l'uscita al medesimo valore. Se disabilitato, il gruppo di continuità utilizza come impostazione il Valore Nominale. | | |
| | Abilitazione delle uscite ausiliarie AUX1 e AUX2. Selezione modalità di funzionamento Massimo tempo | | |
| Uscite Ausiliarie | Impostazione durata autonomia | | |
| | Seleziona il valore da modificare | | |
| | Aumenta/Diminuisce il valore | | |
| | Selezione modalità di funzionamento OFF a riserva : quando il gruppo UPS va in riserva l'uscita ausiliaria viene disabilitata. | | |

Ingresso

Abilitazione PLL Range PLL esteso



| Abilitazione PLL | Se abilitato, il gruppo di continuità sincronizza la sinusoide di uscita con l'ingresso. Se disabilitato la tensione di uscita non è sincronizzata con l'ingresso e viene segnalato con il lampeggio dell'indicatore di stato (verde) |
|---------------------|---|
| Range PLL esteso | Se abilitato, il gruppo di continuità sincronizza la tensione di uscita con l'ingresso per variazioni della frequenza del +/-14% del valore nominale. Se disabilitato il PLL si sincronizza per variazioni della frequenza del +/-2%. |

Nota: Impostazione del PLL

La funzione PLL garantisce che la frequenza di uscita del gruppo sia sincronizzata con l'ingresso in modo che il passaggio per lo zero avvenga nel medesimo istante. In caso di intervento del By-pass, es. per carichi improvvisi, la sincronizzazione ingresso-uscita è garantita.



ATTENZIONE

Disabilitando la funzione PLL viene disabilitata anche la funzione By-pass automatico.

Nel caso in cui la variazione di frequenza in ingresso sia maggiore del campo impostato, il gruppo di continuità esclude la funzione PLL, sganciando l'uscita dall'ingresso. Quando il valore rientra nella tolleranza impostata, la funzione PLL viene riattivata automaticamente.

By-pass

Abilitazione Modo forzato Velocità DIP Modo off-line Attesa Carico



| Abilitazione | Se abilitato, il gruppo di continuità gestisce l'intervento del By-pass in modo automatico. Se disabilitato il gruppo di continuità non commuterà mai in By-pass; in caso di prolungato sovraccarico il gruppo di continuità si spegne. | | |
|---------------|--|--|--|
| Modo forzato | Se abilitato, il gruppo di continuità attiva il By-pass in modo permanente. | | |
| Velocità DIP | Consente di variare la sensibilità di attivazione automatico del Bypass, (modo forzato disabilitato) LENTO: carichi non sensibili agli abbasamenti di tensione o microinterruzioni, ma che provocano frequenti spunti. STANDARD: usi normali. VELOCE: carichi sensibili alle microinterruzioni. | | |
| Modo off-line | Se abilitato il By-pass ha il seguente funzionamento: in presenza di rete il By-pass è attivo in modo permanente in assenza di rete il gruppo di continuità è in modalità batteria. | | |
| Attesa Carico | ABILITAZIONE: attiva o disattiva la funzione Se abilitato, il By-pass viene attivato con carico inferiore al valore impostato "Soglia carico minimo" Superata tale soglia il By-pass si disattiva. Soglia carico minimo: consente di impostare il valore del carico per la funzione di accensione e spegnimento (vedi Nota: Attesa Carico in assenza di rete). | | |

Nota: Attesa carico in assenza di rete

Il gruppo di continuità nella modalità "Attesa carico" con carico inferiore alla soglia programmata, attiva il By-pass. Nel caso di mancanza rete il gruppo di continuità si spegne e si riaccenderà solo al ritorno della stessa.



ATTENZIONE

La programmazione segue la seguente priorità:

| Funzione attiva | Abilitazione By-pass | Modo forzato | Modo off-line | Attesa carico |
|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Modo forzato | ABILITATO | ABILITATO | Х | Х |
| Modo off-line | ABILITATO | DISABILITATO | ABILITATO | ABILITATO |
| Modo off-line | ABILITATO | DISABILITATO | ABILITATO | DISABILITATO |
| Modo attesa carico | ABILITATO | DISABILITATO | DISABILITATO | ABILITATO |
| Modo automatico | ABILITATO | DISABILITATO | DISABILITATO | DISABILITATO |
| By-pass disabilitato | DISABILITATO | Х | Х | Х |

X: qualunque programmazione (ABILITATO o DISABILITATO)



5. Menu principale

Sensore Neutro

Abilitazione Ignora in RUN



| Abilitazione | Se abilitato, il gruppo di continuità verifica mediante il sensore di neutro che la differenza di tensione tra il neutro e la terra sia entro i limiti di sicurezza. Nel caso di superamento della soglia, il gruppo di continuità commuta automaticamente nel modo di funzionamento a batteria. Se disabilitato, il gruppo di continuità ignora il sensore di neutro. |
|------------------|---|
| Ignora in RUN | Se abilitato, il gruppo di continuità verifica la tensione neutro-terra solo ad ogni accensione. Se disabilitato, il gruppo di continuità verifica la tensione neutro-terra in tutte le condizioni di funzionamento |

Batterie

Gestione capacità



| Gestione capacità | Sono possibili due programmazioni AVANZATA Il preavviso di fine autonomia viene calcolato rilevando la potenza assorbita dal carico collegato al gruppo di continuità ed è visualizzato come tempo rimanente di autonomia. SEMPLICE Il preavviso di fine autonomia viene calcolato rilevando la tensione delle batterie L'impostazione effettuata determina il tipo di menù di programmazione batterie. |
|----------------------|--|
| | programmazione baccerie: |

AVANZATA Batterie

| Gestione capacità |
|--------------------|
| Preavviso Fine Aut |



| Gestione capacità | Avanzata |
|-----------------------|---|
| Preavviso Fine Aut | Impostazione del preavviso di fine autonomia batterie espresso come tempo di funzionamento rimanente (minuti) |

SEMPLICE Batterie

Gestione capacità Preavviso Fine Aut



| Gestione capacità | Semplice |
|--------------------|--|
| | Impostazione del preavviso di fine autonomia espresso come valore di tensione di batteria. Sono disponibili due impostazioni all'interno del menu Modo |
| | Selezionando Modo - Soglie automatiche Il gruppo di continuità calcola in modo automatico, in funzione del carico, le soglie di tensione al di sotto delle quali il gruppo di continuità segnala, rispettivamente, RISERVA AUTONOMIA e FINE AUTONOMIA. |
| Soglie batteria | Selezionando Modo - Soglie fisse Vengono proposte due impostazioni: |
| | 1) Soglia riserva Impostazione della soglia di tensione batteria al di sotto della quale il gruppo di continuità segnala RISERVA AUTONOMIA. |
| | 2) Soglia fine auton. Impostazione della soglia di tensione batteria al di sotto della quale il gruppo di continuità segnala FINE AUTONOMIA. |

Batterie

Max. tempo Batteria Max. tempo riserva Abilit.test Accens Abilit. riaccens Opzioni esterne



| Max tempo Batteria | Impostazione del tempo massimo di funzionamento continuativo nella modalità BATTERIA espresso in secondi. Impostando "0" la funzione è disabilitata. |
|----------------------------|--|
| Max tempo riserva | Impostazione del tempo massimo di funzionamento nella modalità BATTERIA raggiunto il livello riserva, espresso in secondi. Impostando "0" la funzione è disabilitata |
| Abilit. test Accensione | Se abilitato viene eseguito il test batterie ad ogni accensione del gruppo di continuità. Se disabilitato non viene eseguito il test batterie alla riaccensione |
| Abilit. riaccensione | Se abilitato, dopo uno spegnimento per fine autonomia, il gruppo di continuità si riaccende al ritorno della tensione di rete. Se disabilitato, dopo uno spegnimento per fine autonomia, al ritorno della tensione di rete il gruppo di continuità non si riaccende. |
| Opzioni esterne | Moduli Batterie : Impostazione numero moduli batterie |



5. Menu principale

Misc.

| Regol. orologio INTERF. a contatti | \Rightarrow | Regol. Orologio | Impostazione data e ora Seleziona il valore da modificare Aumenta/Diminuisce il valore |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | INTERF. a contatti | Selezione contatti normalmente aperti/chiusi Seleziona lo stato da abilitare |

Pannello operatore

| Lingua |
|-------------------|
| Beep Tastiera |
| Retroill.display |
| Contrasto display |
| Cambio password |



| Lingua | Impostazione della lingua | |
|----------------------|---|--|
| Beep tastiera | Abilitazione o disabilitazione della segnalazione acustica di pressione del tasto | |
| Retroill. Display | Impostazione della retroillumminazione del display alfanumerico Fissa: sempre illuminato Temporizza: l'illuminazione si spegne dopo alcuni secondi di inattività sulla tastiera Disabilita: illuminazione sempre spenta. | |
| Contrasto display | Impostazione del contrasto del display | |
| Cambio password | Impostazione della password per l'accesso alle impostazioni del gruppo di continuità | |

5.3 Eventi

| Visualizzazione Cancellazione | \Rightarrow | Visualizzazione | Visualizza gli eventi memorizzati dal gruppo di continuità, ad esempio FINE AUTONOMIA, ALLARMI SOVRATEMPERATURA ecc con relativa ORA e DATA |
|----------------------------------|---------------|-----------------|---|
| | | Cancellazione | Esegue la cancellazione della memoria eventi |

5.4 Programmazione

Calendario Prog.

Abilitazione Visual./Modifica Sequenza progr. Cancellazione



| Abilitazione | Esegue l'abilitazione o la disabilitazione dei programmi inseriti | |
|-------------------|--|--|
| Visual./Modifica | Consente l'inserimento e la modifica programmi. Sono disponibili le seguenti funzioni: Test Batterie (verifica stato batterie) Calibrazione Batt. (calibrazione batterie) Turn on (accensione del gruppo di continuita) Turn off (spegnimento del gruppo di continuità) Assente (disattivazione del programma) Ciascun programma può essere eseguito nelle seguenti modalità: Giornaliero "ora-minuti": viene eseguito tutti i giorni all'ora-minuti impostato; Unico "giorno-mese-ora-minuti": viene eseguito una sola volta al "giorno-mese-ora-minuti" impostato Settimanale "nome giorno-ora-minuti" viene eseguito ogni settimana al "nome giorno-ora-minuti" impostato. | |
| Sequenza prograr. | Consente la visualizzazione di tutti i programmi impostati in ordine giornaliero (max 16) | |
| Cancellazione | Cancella tutti i programmi | |

Riaccensione

| Ritardo |
|------------------|
| Autonomia minima |



| Ritardo | Durata, in secondi, della segnalazione di preavviso riaccensione automatica |
|-----------|---|
| Autonomia | Percentuale di carica delle batterie al di sotto della quale |
| minima | l'UPS non si riaccende automaticamente |

Spegnimento

Ritardo



Ritardo Durata, in secondi, della segnalazione di preavviso riaccensione automatica

5.5 Strumenti

Test Segnalazioni Test Display LCD Test Batterie Calibrazione Batt.



| Test Segnalazioni | Esegue il test delle segnalazioni luminose. Premendo il tasto ENTER viene eseguito il test della segnalazione Verde, Gialla e Rossa e della Segnalazione Acustica |
|----------------------|--|
| Test display Icd | Esegue il test del display alfanumerico. Premendo il tasto ENTER vengono visualizzati tutti i caratteri disponibili sul display alfanumerico. |
| Test Batterie | Esegue il test delle batterie. In caso di problemi contattare il Centro Assistenza. |
| Calibrazione | Esegue la calibrazione delle batterie, rilevando la curva di scarica delle batterie. Nel caso di cambio batterie si consiglia di eseguire questo ciclo in modo che il gruppo di continuità fornisca precise informazioni sullo stato di carica. |



6. Segnalazioni ottiche e acustiche

| Indicatore di stato | Segnalatore acustico | Messaggi a display | Descrizione |
|--|--|---|--|
| Verde | - | UPS a Rete IN xxxV/x.xkW | Funzionamento normale con rete presente e carico entro i limiti |
| Verde Intermittente rapido | - | UPS a Rete Rete non sincronizzata xx.xHz | Il gruppo di continuità segnala che la frequenza della tensione di uscita non è sincronizzata con la tensione di ingresso. La causa può essere: - PLL disabilitato - Frequenza della tensione di ingresso al di fuori dei limiti previsti dal UPS |
| Giallo | Intermittente breve (ogni 12 sec.) | UPS a Batteria RETE ASSENTE | Funzionamento a batteria |
| Verde | - | UPS a By-pass | Funzionamento in By-pass |
| Rosso Intermittente rapido | Intermittente breve e rapido | - | Modulo guasto ATTENZIONE! Si consiglia di spegnere il gruppo di continuità e contattare il centro assistenza Sovraccarico ATTENZIONE! Si consiglia di scollegare alcune utenze fino a riportare l'assorbimento del carico entro i limiti previsti |
| Rosso | Continuo | - | UPS in errore o è stato rilevato un guasto ATTENZIONE! Si consiglia di spegnere il gruppo di continuità e contattare il centro assistenza |
| Rosso 1 ogni 10 sec. | - | - | Superato il 90% del carico MAX |
| Rosso Intermittente alternato breve, lungo | Intermittente alternato breve, Iungo | RISERVA AUTONOMIA! | Riserva di autonomia. In funzionamento a batteria. Neutro |

6.1 Connessione

L'UPS è dotato di interfaccia standard RS232, grazie alla quale é possibile accedere, tramite un elaboratore, ad una serie di dati relativi al funzionamento e alla storia dell'UPS. La funzione é utilizzabile tramite il programma di interfacciamento per ambiente WINDOWS connettendo una porta seriale del PC alla presa di interfacciamento [3] presente sul retro dell'UPS, tramite un cavo RS 232. È inoltre possibile configurare l'UPS abilitando o disabilitando alcune funzioni speciali (Software).

6.2 Software autodiagnostico UPS communicator

Dal sito www.ups.legrand.com è possibile scaricare gratuitamente un software autodiagnostico per ambienti WINDOWS (16 e 32 bit) e Linux. Questo software implementa le funzioni di:

- Visualizzazione di tutti i dati di funzionamento e diagnostica in caso di problemi.
- Impostazioni delle funzioni speciali.
- Shutdown automatico del computer locale (con sistemi operativi Windows e Linux).
- * Windows è un marchio registrato della Microsoft Corporation.

6.3 Test batterie

Il test delle batterie può essere eseguito durante il funzionamento a rete nei seguenti modi:

- 1. Automaticamente, dopo opportuna programmazione tramite software opzionale di shutdown.
- 2. Ad ogni accensione dell'UPS (tramite software).

Il test è eseguito in modo di funzionamento a rete (cioè senza commutazione forzata a batteria), grazie ad un particolare circuito brevettato da LEGRAND®; pertanto anche in caso di test con esito negativo non si hanno interruzioni della tensione di uscita.

7. Possibili problemi e loro risoluzione

| Problemi | Soluzioni |
|--|--|
| All'accensione l'UPS fa suonare il cicalino e lampeggiare l'indicatore di stato di colore rosso con intermittenza di tipo alternato breve-lungo, quindi si spegne dopo 15 secondi | • È errato il collegamento del conduttore di neutro: girare la spina di alimentazione di 180°, escludere sensore di neutro (tramite software UPS COMMUNICATOR in dotazione). |
| L'UPS funziona ma ogni 20 secondi emette un breve segnale acustico ed é sempre acceso l'indicatore di stato di colore giallo. | Assicurarsi della presenza di tensione nella presa di rete. Controllare il perfetto inserimento del cavo di alimentazione del gruppo di continuità sia nella presa di rete che nel connettore del gruppo stesso. |
| L'UPS funziona ma emette un segnale acustico intermittente breve e rapido e lampeggia l'indicatore di stato di colore rosso in modo rapido. | È presente un sovraccarico dell'uscita dell'UPS. Ridurre il numero di apparecchiature collegate in modo che il carico non superi la massima potenza erogabile dal gruppo di continuità. |
| L'UPS emette un segnale acustico costante ed é acceso l'indicatore di stato di colore giallo, dopo di che il gruppo si spegne. | Il gruppo ha scaricato completamente le batterie, può ripartire solo se la linea d'ingresso é presente. Controllare gli interruttori magneto-termici o differenziali a monte del gruppo |
| L'UPS funziona ma l'indicatore di stato di colore verde lampeggia in modo rapido. | La rete è fuori dai limiti consentiti come tensione e/o come frequenza, ma pur sempre utilizzabile dall'UPS. Non è però disponibile la funzione di by-pass. |
| L'UPS emette un segnale acustico intermittente breve e rapido e l'indicatore di stato di colore rosso lampeggia in modo rapido. | È intervenuta la protezione termica. Spegnere il gruppo di continuità e attendere qualche minuto in modo che la temperatura interna dell'UPS si normalizzi. Verificare il corretto funzionamento della ventola e che il relativo flusso d'aria non sia ostacolato (ad es. gruppo troppo vicino ad una parete). È avvenuto un guasto in qualche circuito interno. Contattare il centro di assistenza. |



8. Caratteristiche Tecniche

8.1 Specifiche costruttive

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA | |
|-------------------------------|---|--|--|
| Pesi | Inverte | er: 4 kg | |
| Dimensioni L x H x P in mm | Inverter: 45 | 0x309x170 | |
| Tecnologia | | r lo stadio di ingresso che per ontrollo a microprocessore. | |
| Interfaccia computer | computer tramite software gratuitamente dal sito wwv connettore a vaschetta a 9 | Seriale RS232 standard per interfacciamento con personal computer tramite software autodiagnostico scaricabile gratuitamente dal sito www.ups.legrand.com, uscita su connettore a vaschetta a 9 poli femmina isolato SELV. N° 4 uscite contatti a 2 poli. | |
| Protezioni | scarica delle batterie. Blocco autonomia. Limitatore c | Elettroniche contro sovraccarichi, cortocircuito ed eccessiva scarica delle batterie. Blocco del funzionamento per fine autonomia. Limitatore di spunto all'accensione. Sensore di corretto collegamento del neutro. | |
| By-pass sincronizzato interno | Automatico Intervento per sovraccarico e anomalia di funzionamento. | | |

8.2 Specifiche ambientali

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|---|------------------------------|---------------------|
| Altitudine massima di immagazzinamento | 1000 metri | |
| Gamma di temperatura di immagazzinamento | da -20°C a +50°C | |
| Gamma di temperatura per il funzionamento | da 0°C a 40° C | |
| Gamma umidità relativa per il funzionamento | da 20% a 80% non condensante | |
| Grado di protezione come da IEC529 | IP21 | |
| Rumore acustico a 1 metro < 40 dBA | | dBA |

8.3 Caratteristiche elettriche di ingresso

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|---|--|---------------------|
| Tensione nominale di ingresso | 23 | 0V |
| Gamma della tensione di ingresso | da 184V a 265V con carico nominale da 100V a 265V al 50% del carico nominale | |
| Frequenza nominale di ingresso | 50Hz/60Hz +/-5% selezionabile dall'utente | |
| Corrente nominale di ingresso | 3,5 A rms | 5,3 A rms |
| Corrente massima di ingresso | 4,5 A rms | 6,8 A rms |
| Distorsione della corrente di ingresso al 100% del carico nominale | <3% | |
| Fattore di potenza di ingresso | >0.99 dal 20% al 100% del carico nominale | |
| Corrente di sovraccarico | 100% della corrente nominale | |
| Numero delle fasi di ingresso | Monofase | |
| Caricabatterie diretto da rete | con rete presente, anche a UPS spento, le batterie prossime alla scarica completa, vengono ricaricate in 8/10 ore. | |

8.4 Forma d'onda di uscita

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|-----------------------------|--|---------------------|
| In funzionamento a rete | Sinusoidale | |
| In funzionamento a batteria | Sinusoidale | |
| Tipologia di funzionamento | UPS di tipo no-break, on-line, neutro passante a doppia conversione | |

8.5 Caratteristiche elettriche di uscita in funzionamento a rete

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|---|---|---|
| Tensione nominale di uscita | 230V regolabile a passi di 1V da 184V a 255V | |
| Frequenza nominale di uscita | 50Hz/6 | 0Hz sincronizzata |
| Massima corrente di uscita dal gruppo | 5 A | 16 A (distribuita tra Uscita principale ed Uscite ausiliarie) |
| Massima corrente erogata da un'uscita ausiliaria | - | 10 A |
| Corrente di uscita su carico lineare PF=0,7 | 4,4 Arms | 6,6 Arms |
| Fattore di cresta ammesso sulla corrente di uscita | 3,5 | 3,5 |
| Potenza nominale di uscita | 1000 VA | 1500 VA |
| Potenza attiva di uscita su carico lineare o non lineare PF=0,7 | 700 W | 1050 W |
| Distorsione armonica totale della tensione di uscita su carico lineare | < 0,5% | |
| Distorsione armonica totale della tensione di uscita su carico non lineare PF=0,7 | < 1% | |
| Capacità di sovraccarico | 300% per almeno 1 secondo senza intervento del by-pass automatico 200% per almeno 5 secondi senza intervento del by-pass automatico 150% per almeno 30 secondi senza intervento del by-pass automatico | |
| Gamma del Fattore di Potenza del carico applicato | da 0,7 a 1 | |
| Numero delle fasi di uscita | Monofase | |
| Rendimento di conversione DC-AC con caricolineare PF=1 e batterie cariche 50% del carico 75% del carico 100% del carico | 80% 84% 90% | |



8. Caratteristiche Tecniche

8.6 Caratteristiche elettriche di uscita in funzionamento a batteria

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|--|------------------------|--|
| Tensione nominale di uscita | 230V regolabile a pass | si di 1V da 184V a 255V |
| Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz +/-1% | |
| Massima corrente di uscita dal gruppo | 5 A | 6,5 A (distribuita tra Uscita principale ed Uscite ausiliarie) |
| Potenza nominale di uscita | 1000 VA | 1500 VA |
| Potenza attiva di uscita su carico lineare o non lineare PF=0,7 | 700 W | 1050W |
| Distorsione armonica totale della tensione di uscita su carico nominale non lineare PF=0,7 | < 1% | |
| Capacità di sovraccarico | 200% per 15 secondi | |
| Gamma permessa del Fattore di potenza del carico nominale | da 0,7 a 1 | |
| Rendimento di conversione DC-AC con carico lineare PF=1 e batterie cariche 50% del carico 75% del carico 100% del carico | 80% 80% 80% | |

8.7 Funzionamento a batteria

| | N°BATTERYPACK | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|---|---|-------------------|---------------------|
| | 1 | 20 min. | 15 min. |
| | 2 | 48 min. | 32 min. |
| | 3 | 1 h 20 min. | 50 min. |
| | 4 | 2 h | 1 h 15 min. |
| Autonomia indicativa in minuti con batterie cariche 100% | 5 | 2 h 40 min. | 1 h 35 min. |
| del carico applicato | 6 | 3 h 20 min. | 2 h. |
| | 7 | 4 h | 2 h 30 min. |
| | 8 | 5 h | 3 h |
| | 9 | 6 h | 3 h 30 min. |
| | 10 | 7 h | 4 h |
| Tempo di ricarica fino al 90% della carica totale | 8-10 ore a seconda del livello di scarica raggiunto | | rica raggiunto |
| Dati tecnici e quantità delle batterie in N°1 Battery Pack | n.6 batterie piombo-acido sigillate senza manutenzione 7,2Ah connesse in serie (36Vdc + 36Vdc) | | |
| Peso (N°1 Battery Pack) | 16 Kg. | | |
| Dimensioni (LxHxP) in mm (N° 1 Battery Pack) | 450 x 125 x 170 | | |
| Segnalazione di riserva | da 32,2V a 36V, programmabili dall'utente | | |

(continua)

| | N°BATTERYPACK | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA |
|---|--|-------------------|--|
| Tensione minima di funzionamento a batteria | da 27V a 31,5V, con selezione automatica in funzione del carico applicato, oppure programmabile dall'utente | | |
| Tempo medio di vita delle batterie | applicato, oppure programmabile dall'utente 3-6 anni a seconda dell'utilizzo e della temperatura di eserce ATTENZIONE! Le batterie contenute nell'UPS, sono soggette ad una diminuzione di capacità in funzione del tempo di vita (caratteristica propria delle batterie al piombo dichian dal costruttore nel manuale tecnico). Ad esempio, la diminuzione di capacità di una batteria 4 anni di vita può arrivare fino al 40% con conseguent calo proporzionale dei tempi di autonomia dell'UPS in funzionamento a batteria. | | soggette ad una lel tempo di vita l piombo dichiarata tà di una batteria con con conseguente |

8.8 Caratteristiche del by-pass

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA | |
|-----------------|-------------------|---------------------|--|
| Tipo di by-pass | Elettromeccanico | | |

8.9 Normative

| | 3 101 07 1 kVA | 3 101 08 1.5 kVA | | |
|--|--|---------------------|--|--|
| Sicurezza | Rispondente alla normativa EN 62040-1 | | | |
| Compatibilità elettromagnetica: immunità - emissioni Prestazioni caratteristiche | Rispondente alla normativa EN 62040-2 Rispondente alla normativa EN 62040-3 | | | |



9. Manutenzione periodica

9.1 Pulizia

Prima di effettuare le operazioni di pulizia si raccomanda di:

- Spegnere le apparecchiature collegate al gruppo di continuità
- Scollegare le apparecchiature dal gruppo di continuità
- Scollegare la rete dal gruppo di continuità

9.2 Pulizia esterna

- Pulire utilizzando un panno morbido e asciutto.

9.3 Pulizia delle aperture di raffreddamento

- Eseguire periodicamente la pulizia delle aperture di raffredamento, aspirando o utilizzando un pennello morbido.



World Headquarters and International Department 87045 LIMOGES CEDEX FRANCE

ବ: 33 5 55 06 87 87 Fax : 33 5 55 06 74 55 www.legrandelectric.com

> Installer stamp Timbro installatore

Legrand reserves at any time the right to modify the contents of this booklet and to communicate, in any form and modality, the changes brought to the same.

Legrand si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.